

Monteringsanvisning till Gäststugor

1. Montera golvet enligt ritning, 10 – 15cm från marken. Ställ det på plintar eller block. Förankras i hörnen. Lägga block, enligt ritningarna, under stugan som stöd åt tvärgående golvreglar som ligger 600cc från golvets ytterkant.
2. Hel gavel ställs ovanpå golvet. Spikas i väggregeln, ner i golvet, med 4” galvad trådspik.
3. Långsidor monteras likadant, kvittar i vilken ordning. Spikas i hörnen med två 60mm galvad trådspik i varje panelbräda in i gaveln.
4. Montera gaveln med dörr och spika i hörnen.
5. Montera gavelspetsar (endast på gäststuga Nr 25).
6. För in limträbalken och spika fast.
7. Montera altangavel och altanstolpar.
8. Rikta upp väggarna så de blir raka och fäst dem med brädor.
9. Montera takhalvorna och rikta in dem. Vänta att spika tills ni fått allt rätt. Fäst dem bara med ett par spik så länge, tills ni har allt rakt och fint.
10. Montera vindskivorna.
11. Montera pappen.

