

Monteringsanvisning till Carport

1. Montera golvet enligt ritning, 10 – 15cm från marken. Ställ det på plintar eller block. Förankras i hörnen. Lagg block, enligt ritningarna, under stugan som stöd åt tvärgående golvreglar som ligger 600cc från golvets ytterkant.
2. Hel gavel ställs ovanpå golvet. Spikas i väggregeln, ner i golvet, med 4” galvad trådspik.
3. Långsidor monteras likadant, kvittar i vilken ordning. Spikas i hörnen med två 60mm galvad trådspik i varje panelbräda in i gaveln.
4. Montera gavel till förråd.
5. Montera sidorna i carporten.
6. Montera gavelspetsar längst bak och längst fram i förrådsdelen.
7. Montera limträbalken.
8. Montera gavelspets längst fram i carporten.
9. Rikta upp väggarna så de blir raka, och fäst dem med brädor.
10. Montera takstolarna.
11. Spika takbrädorna.
12. Montera vindskivorna.
13. Montera pappen.
14. Montera fönster och dörr.