

# Monteringsanvisning till Lekstugor och Badhytt

1. Montera golvet enligt ritning, 10 – 15cm från marken. Ställ det på plintar eller block. Förankras i hörnen.
2. Hel gavel ställs ovanpå golvet. Spikas i väggregeln, ner i golvet, med 4” galvad trådspik.
3. Långsidor med fönster monteras likadant, kvittar i vilken ordning. Spikas i hörnen med två 60mm galvad trådspik i varje panelbräda in i gaveln.
4. Montera gaveln med dörr och spika i hörnen.
5. Spika fast altangaveln med 4” galvade trådspik i golvet. Låt den stå lös tills Ni riktar in den med taket.
6. Det kvittar vilken takhalva Ni monterar först. För samman hacken i väggen och takregeln och spika ett 4” galvat trådspik från undersidan av väggregeln och upp i takregeln. Fäst med ett 60mm galvat trådspik (slås ej ända ner i fall Ni behöver finjustera) i nedersta takbrädan och rikta in altangaveln och fäst ett spik där. Tag ett mått på nedersta takbrädan vid hel gavel. Justera toppen på takhalvan så Ni får samma mått uppe som nere i gavelutsprånget. Montera sedan andra takhalvan på samma sätt och justera in den i toppen efter den första takhalvan, som redan är rätt. När Ni justerat allt rätt så spika två 60mm spik i varje takbräda.
7. Vindskivorna monteras genom att spika igenom vindskivan in i ändarna på takbrädorna. Monteras cirka 20mm över ovankanten på takbrädorna.
8. Takfotsbrädan kapas in mellan vindskivorna längst ner på taket mot takstolsändarna.
9. Pappen monteras genom att börja längst ner. Låt den släppas 20mm nedanför takbräda och vik upp den över kanten på vindskivorna. Spika till sist vattbrädorna över vindskivorna. Till pappen används 20mm galvpappspik och asfaltklister i skarvarna. Börja med en sträng klister längst ner.
10. Spika fast hörnbrädorna och brädorna runt dörr och fönster. Fäst glasen med silikon.
11. Staketet kapas in mellan hörnbrädor och altanreglar och spikas fast. Låt det få fäste 10mm i golvregeln.
12. Montera vindskivor (dubbla) endast på badhytt.

